

ZALECENIA DOTYCZĄCE

Ważenia wagonów na wadze zamontowanej w torze nr 4s na stacji Kobyłany

Sposób użycia wag wagonowych oraz czynności niedozwolonych warunki techniczno-ruchowe.

- 1. Wystąpienie do dyżurnego koordynującego z wnioskiem o wykonanie usługi ważenia do dyżurnego koordynującego (e-mail dyzurny.koordynujacy@cargotor.com,**
- 2. Otrzymanie potwierdzenia wyrażenia zgody na wykonanie usługi,**
- 3. Wykonanie usługi i odbiór dokumentacji z ważenia w budynku agentów zdawczych w Kobyłanach przy ul. Słonecznej w pokoju nr 8.**
- 4. Dopuszczalna maksymalna prędkości przejazdu składu wagonowego w czasie ważenia powinien zawierać się między 3–8 km/h.**
- 5. Prędkość przejazdu składu podczas ważenia powinna być stała.**
- 6. W czasie wykonywania ważenia zakaz jest hamowania składu w innym przypadku może dojść do powstawania błędów ważenia.**
- 7. Należy unikać ostrego hamowania na wadze.**
- 8. Prędkość przejazdu pociągów tranzytowych, tj. nie ważonych, nie powinna przekraczać ustalonej dla wagi prędkości maksymalnej 3–8 km/h.**
- 9. Nie należy zatrzymywać na wadze wagonów za pomocą płozy hamulcowej.**